

INSTRUKCJA



Naklej taśmę z rzepem na
ramię drzwi



Przymocuj za pomocą
rzepu uszczelkę do ramy



Dostosuj wielkość i
dopasuj wszystkie strony



Włóż wąż i zaklinuj go za
pomocą zamka
błyskawicznego