

# INSTRUKCJA OBSŁUGI DYWANIK GRZEJNY SOFT



missionair

## PODSTAWOWE INFORMACJE

**Dywanik grzejny stanowi proste rozwiązanie problemu ogrzewania miejscowego. Jest to efektywne źródło ciepła, gdyż wykorzystuje ogólnie znaną zasadę "unoszenia się ciepłego powietrza". Dywanik grzejny zapewnia użytkownikom najwyższy komfort, jest wręcz idealnym źródłem ciepła zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych jak i w miejscu pracy. Emitowane ciepło jest delikatne oraz relaksujące.**

- Elektryczna mata grzewcza tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Zapewnia przyjemne ciepło w okolicy stóp lub dłoni, co sprzyja relaksowi i dobremu samopoczuciu.
- Podłącz matę grzewczą do gniazdka o napięciu 220-240 V.
- Specjalnie opracowany do użytku w domu lub w pracy.
- Niskie zużycie energii, wbudowany termostat, funkcja ochrony przed przegrzaniem, wodoodporna wewnętrzna podkładka grzewcza i zmywalna mata powierzchniowa.
- Czas nagrzewania ok. 15 minut .

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem maty grzewczej.

- Umieść matę grzewczą na suchym i płaskim podłożu, nie zawijaj przewodu zasilającego. Zwinięty przewód może doprowadzić do zwarcia, przegrzania, a nawet pożaru. Nie zaginaj dywanika grzewczego.
- Podłącz matę do zasilania po czym włącz ją za pomocą dedykowanego przycisku.
- Mata grzewcza będzie się nagrzewać stopniowo po włączeniu zasilania, a temperatura będzie stabilna po około 15 minutach, po osiągnięciu stałej temperatury około 35 °C pod napięciem 220-240 V, system grzewczy będzie w tym czasie automatycznie kontrolował temperaturę.
- Należy wyłączyć zasilanie po użyciu. Mata nie jest przeznaczona do użytku ciągłego.
- Matę powierzchniową można prać, gdy jest brudna,
- Dywanik nie jest dopuszczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Zabrania się korzystania z dywanika w przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych.
- Tkaninę dywanika można prać na mokro, po wcześniejszym wyjęciu wkładu grzewczego, lecz przed ponownym użyciem upewnij się, że jest w pełni wysuszona.
- Nie wolno stosować obuwia, które może uszkodzić tkaninę (np. szpilki).
- Dywanik nie może być stosowany w łazienkach, saunach i innych pomieszczeniach o dużej wilgotności.
- Unikaj zakrywania dywanika w trakcie jego pracy aby zapobiec przegrzaniu.
- Pamiętaj aby odłączyć dywanik od źródła zasilania w trakcie czyszczenia.

missionair

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Model: SOFT
- Materiał: Poliester
- Rozmiar: 60 x 40 cm
- Waga: 0,7 kg
- Napięcie: 220V-240V
- Moc: 60W

## KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Nigdy nie przykrywaj dywanika, aby zapobiec przegrzaniu.
- Nie należy wyginać maty.
- Dywanik jest przystosowany tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Matę powierzchniową można prać oddzielnie ręcznie lub maszynowo.
- Podczas czyszczenia mata musi być odłączona od zasilania.
- Nie myj wewnętrznej maty z drutu grzejnego w wodzie.
- Nie używaj maty gdy jest mokra lub wilgotna.
- Nie zszywaj ani nie przybijaj gwoździami do ziemi. Maty nie należy przymocowywać na stałe do podłoża.
- Chronić przed zwierzętami.
- Po użyciu przechowywać w suchym miejscu w pokojowej temperaturze.

## INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

**Można czyścić tylko część powierzchniową. Przed czyszczeniem, upewnij się, że wewnętrzna część grzewcza jest wyjęta.**

### CZYSZCZENIE PUNKTOWE ORAZ MYCIE RĘCZNE

1. Przygotuj gąbkę i namocz ją letnią wodą oraz neutralnym detergentem (najlepiej do wełny)
2. Spłucz detergent bieżącą wodą.
3. Nadmiar wody zbierz ręcznikiem.

### MYCIE MASZYNOWE

1. Złóż i namocz matę przez 15 minut w roztworze łagodnego mydła i letniej wody.
2. Upewnij się, że temperatura wody jest niższa niż 30°C.
3. Umyj matę łagodnym mydłem i letnią wodą przez 2 minuty.
4. Nie używaj wybielających płynów czyszczących.

missionair

### UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nigdy nie wolno zakrywać dywanika ani chować, aby uniknąć gromadzenia się ciepła!
- Nie wolno stosować w łazienkach, saunie i innych mokrych pomieszczeniach!
- Jeżeli z powodu normalnego zużycia widoczna jest lekka tkanina, powierzchnia dywanu jest zużyta i osiągnęła limit użytkowania, wówczas dla własnego bezpieczeństwa nie używaj dalej maty grzewczej.

### UTYLIZACJA I RECYKLING

#### INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu, zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z tym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.



#### **UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH.**

To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadające się do użycia urządzenia zasilane prądem elektrycznym należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania, na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska (Dee 2002/96/CE).

missionair

1. Producent zapewnia **24 miesięczny** okres gwarancyjny produktu, na którym wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
2. Niniejszą gwarancją objęte są ukryte wady materiałowe, lub konstrukcyjne urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Maksymalne roszczenie gwarancyjne jest równe jednokrotnej wartości zakupu urządzenia zakwalifikowanego przez Gwaranta do wymiany. Gwarant nie ponosi żadnych dalszych kosztów spowodowanych wadliwą pracą urządzenia.
4. Gwarancja ważna jest na terytorium RP.
5. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy. Nie dotyczy to usterek wymienionych w punkcie 14.
6. Wszelkie zmiany zapisów w Karcie Gwarancyjnej oraz ślady przeróbek lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych napraw poza autoryzowanym serwisem, a także użytkowania produktu, w szczególności niedbałym obchodzeniem się, wystawianiem na działanie cieczy, wilgoci, narażeniem na korozję lub utlenianie, ujawnione w trakcie wykonania serwisu gwarancyjnego, powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać.
7. Gwarancja traci ważność w przypadku naruszenia plomby gwarancyjnej lub numeru fabrycznego.
8. Produkt jest objęty gwarancją **door-to-door**, a więc w przypadku uznanej reklamacji transport do serwisu odbywa się kurierem na koszt producenta. Reklamację zgłaszamy poprzez **formularz serwisowy** znajdujący się na naszej stronie.
9. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z podpisaną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu (paragon, faktura).
10. Urządzenie należy odpowiednio zapakować i przygotować dla kuriera. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie wynikające z nieodpowiednio zapakowanej przesyłki.
11. W przypadku niespełnienia któregośkolwiek z warunków niniejszej gwarancji towar, w stanie niezmienionym, zostanie odesłany na koszt kupującego.
12. Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny być kierowane na adres serwisu podany na naszej stronie.
13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
14. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:

## **mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady,**

### **uszkodzenia i wady powstałe na skutek:**

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji,
- użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgoć, zbyt wysoka, lub zbyt niska temperatura, nasłonecznienie, itp.),
- samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
- podłączeniem dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu,
- nieprawidłowego napięcia zasilającego, przepięcia w instalacji zasilającej.

# missionair

BRAK NINIEJSZEGO DOKUMENTU POWODUJE UTRATĘ GWARACNJI

## NA URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE

NAZWA URZĄDZENIA	DYWANIK GRZEJNY SOFT
SYMBOL URZĄDZENIA	
NUMER FABRYCZNY	

## NABYWCA

NAZWA FIRMY	
ADRES	
TELEFON	

## SPRZEDAWCA

Data sprzedaży	Pieczętka sprzedawcy
----------------	----------------------

# missionair